

Brugsanvisning



I et badekar

1. Fyld badekarret eller Jacuzzi'en med varmt vand tilstrækkeligt til at dække lænden i siddende position. Bad i 5 minutter, så testikel-området bliver løst. Det er vigtigt, at du ikke bruger Bathmate® indenfor denne afslapningsperiode, så testiklerne kan slappe af. Det giver den bedste komfort under Bathmate-sessionen.
2. Du løsner penis ved et let forspil, mens væksten sker hurtigt. Påfør Bathmate® efter de 5 minutters afslapning, idet den dykkes helt ned i vandet, så den fyldes helt med vand. Mens Bathmate® er neddykket, indføres din slappe penis i den.
3. Sørg for at det tilspidsede område af forseglingsringen er placeret ind mod testikelområdet, det reducerer trykket på testiklerne og giver Bathmate® mulighed for at virke helt. Placer den jævnt omkring penis og hold testiklerne tilbage for at sikre komfort, når Bathmate® trykkes ned.
4. Tryk Bathmate® ned mod bækkenområdet flere gange, indtil der skabes et vakuum. Du vil nu føle et voksende tryk. Overskydende vand vil begynde at komme ud af overtryksventilen ved toppen af Bathmate®. Du kan pumpe den ned 4 eller 5 gange, indtil der ikke kommer mere vand ud.
5. Når du ikke kan pumpe mere, hviler du i 5 minutter. Når du ikke kan pumpe Bathmate® mere, betyder det, at du har opnået det størst mulige vakuum på dette tidspunkt.
6. Pump Bathmate® op til det optimale vakuum, når du føler behov for det. Det er tidspunktet, når der ikke kommer mere vand ud af apparatet.
7. Hvis du føler, at trykket er for stort, trykker du let på trykventilen. Det vil reducere trykket.
8. Efter 15 til 20 minutter udløses trykket helt ved at trykke på trykventilen, og fjern enheden. Vi anbefaler at du gør det, mens du står op, så du straks kan se resultatet. Du vil ikke blive skuffet.

I brusebadet

1. Tænd for bruseren og gå ind i den, giv dig selv 5 minutters bad. Det vil lade testikelområdet løsne sig, før Bathmate® benyttes.
2. Du løsner penis ved et let forspil, mens væksten sker hurtigt.
3. Hold Bathmate® med trykventilen pegende nedad og placer håndfladen under trykventilen, for at stoppe vandet fra at løbe ud. Hold under bruserhovedet og fyld den med vand.
4. Når kammeret er helt fyldt med vand, sænk ned mod lysken, idet du stadig lukker med hånden.
5. Indsæt din penis i apparatet, placer det tilspidsede område korrekt med måleetiketten pegende opad.
6. Pump Bathmate® mod bækkenområdet flere gange, indtil der

skabes et vakuum. Du vil nu føle et voksende tryk. Overskydende vand vil begynde at komme ud af overtryksventilen ved toppen af Bathmate®. Du kan pumpe den ned 4 eller 5 gange, indtil der ikke kommer mere vand ud.

7. Hold på Bathmate® i nogle få øjeblikke mens din penis udvides for at sikre det maksimale vakuum. Du kan nu slappe af og bruse som normalt.
8. Pump Bathmate® op til det optimale vakuum, når du føler behov for det. Det er tidspunktet, når der ikke kommer mere vand ud af apparatet.
9. Efter 15 minutter tryk på trykventilen ved enden af Bathmate® for at udløse den. Fjern apparatet, fortsæt med at bade og nyd din nye, større penis!

I luften

Bathmate® kan bruges som en normal luft-vakuum-udvikler men er ikke så effektiv som når den bruges i vand. Påfør vandbaseret smøregel til basen af pumpen og til hele penis, så den kan vokse uden modstand. Påfør og brug som normalt.

BEMÆRK: Vi anbefaler at apparatet bruges så tit som en gang om dagen, og ikke mindre end 3 gange om ugen for de bedste resultater. Du bør højst bruge Bathmate® i 15 til 20 minutter for hver session. Når den maksimale vækst i omfanget er opnået, kan der komme ringmarkeringer ved basis af penis, hvilket indikerer skift til større model. Brug venligst produktet fornuftigt.

Rengøringsvejledning

Fjern overskydende vand fra apparatet og læg det i en beholder med varmt vand (40C max.) tilsat rensopløsning. (Hvis der bruges Bathmate® rengøringsopløsning anvendes 100 dele vand til 1 del opløsning.) Mens neddykket, trykkes adskillige gange på trykventilen, så rengøringsopløsningen kan rengøre de indre dele. Dæk enden af pumpens forseglingsring (mens neddykket) og tryk sammen for at tvinge rengøringsvand gennem kammeret og ventilen (gentag flere gange.) Brug Bathmate® rengøringsvampen til at børste det indre kammer for at fjerne forurening og misfarvning indvendigt. Flyt svampen op og ned i kammeret, mens den drejes. Fjern Bathmate® svampebørsten og skyl i Bathmate® opløsningen. Brug igen svampen til de nedre indre områder, roter når svampen bruges.

Skyl Bathmate® i rent, koldt vand. Fjern overskydende vand og tør med en ren klud, lad den tørre i luften.